


PUENTE DE CONTADOR



ELEMENTOS PRINCIPALES DEL PUENTE

- 1- VALVULA DE SALIDA CON RETENCION
- 2- TE DE PURGA Y COMPROBACION
- 3- FILTRO EN "Y".
- 4- VALVULA DE ENTRADA

TABLA DE DISTANCIAS NECESARIAS PARA PODER SER INSTALADOS LOS
CONTADORES EN PUENTES NORMALIZADOS.
(LOS PUENTES DEBEN INCLUIR LOS CORRESPONDIENTES RACORES)
(MEDIDAS VALIDAS PARA CONTADORES IBERCONTA Y TAVIRA)

CONTADOR DE 13 mm.	115 mm.
CONTADOR DE 15 (CUELLO CORTO).....	115 mm.
CONTADOR DE 20. (CUELLO CORTO).....	115 mm.
CONTADOR DE 15 mm.(CUELLO LARGO).....	190 mm.
CONTADOR DE 20 mm.(CUELLO LARGO)	190 mm.
CONTADOR DE 25 mm.	270 mm.
CONTADOR DE 30 mm.	270 mm.
CONTADOR DE 40 mm.	310 mm.

NOTA : EL PUENTE DE CONTADOR SE MONTARA CON RACORES,
LISTO PARA MONTAR EL CONTADOR.